

Manual de Instruções

Receptor Analógico Banda C - GS-3000

Leia todo o manual antes de usá-lo para obter o máximo de todos os recursos disponíveis.



Imagens meramente ilustrativas.

FUNÇÕES

- Controle de canal no painel superior.
- Função timer para receptor.
- 4 canais favoritos.
- Mono e multiponto automático em uma única tecla.
- · Canais de músicas.
- Senha para prevenir desprogramação acidental.
- Saída áudio e vídeo, modulador 3/4.
- Áudio duplo 5.8MHz e 6.2MHz para home theater ou equipamento de som.


SEU NOVO RECEPTOR GIGASAT GS-3000

Precauções


- Instale seu novo receptor em local livre de umidade ou vibração.
- Certifique-se que não haja risco de queda.
- Deixe sempre livre os orifícios de ventilação para evitar aquecimento.

Instalação (conexões)

Painel traseiro:




Painel superior:



Só conectar a entrada de força depois de efetuar todas as outras conexões.


IMPORTANTE

Painel frontal:



CONTROLE REMOTO

- 1. Power
- **17.** Timer
- 2. Menu
- **18.** Mute
- 3. Rádio/TV
- **19.** H/√
- **4.** Vol +
- **5.** Vol –
- **20.** BW
- **6.** P+
- 21. Skip22. LNB
- **7**. P-
- 8. Store
- 9. Teclado
- **10.** Sat TV
- **11.** AFT
- 12. Recall
- 13. Canais favoritos (Fav 1)
- 14. Canais favoritos (Fav 2)
- 15. Canais favoritos (Fav 3)
- **16.** Canais favoritos (Fav 4)



Imagens meramente ilustrativas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Modelo e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio, para melhoria do produto.
** Alterações de: canais, programação e qualidade de sinal enviados do satélite (1 ou ½ transponder) é de responsabilidade das emissoras.

Entrada

- Freq. de entrada: 950 2150 MHz
- · Sintonia: PLL
- Imped. de entrada: 75 Ohms
- · Largura da faixa FI: 27/18 MHz

Saída

- Nível de saída: 1 Vp-p
- · Impedância: 75 Ohms

Áudio

- Resp. de freq. (3dB): 50 Hz a 15 KHz
- · Impedância de saída: 10KOhms

Vídeo

- Cor PAL-M
- De-êmphasis: 75 (CCIR 405-1,525 I.)
- Resp. de freq. (3dB): 50 Hz a 3.8 MHz
- · Nível de saída: 1 Vp-p
- · Impedância: 75 Ohms

Modulador

- · Canais: 3/4 Selecionável
- Impedância de saída: 75 Ohms
- · Nível de saída: 70 dbuV

Cont. de Polarização

- Interface: LNBF
- Ajuste para LNBF: 14/18 v
- Polaridade: H/V Selecionável

Controle Remoto

- · Padrão de sinal: Infra vermelho
- · Número de teclas: 31
- · Bateria: 2 pilhas (AAA)

Acompanha

- · 1 Receptor Gigasat
- · 2 Pilhas AAA
- 1 Controle remoto
- 1 Manual de instrucões

FUNÇÃO / OPERAÇÃO

Stand by

Liga e desliga seu receptor sem desligá-lo da rede elétrica. Ao ligar veja no display a palavra Oi.

Menu

Liberar teclas de programação:

Pressione a tecla MENU seguido da senha (99) digitada no controle remoto. TODAS ASTECLAS DO CONTROLE ESTARÃO LIBERADAS (H/V, LNB's, P+ = e P- = STORE, BW). **Todas as teclas de mudança de parâmetros de programação do seu receptor estão protegidas por uma senha.** Cuidado: Estas teclas devem ser preferencialmente usadas por seu instalador. Salvar (STORE) = Usada para memorizar eventuais reajustes feitos pelo usuário ou instalador.

Rádio/TV

Seleciona frequência de áudio. Utilize para ouvir a trilha original do filme quando disponível. Utilize também para sintonizar novas rádios que estiverem disponíveis no futuro.

V + /V -

Controle de volume

P + / P -

Mudanças de canais e ajuste de sintonia fina do canal.

Store

Para memorização de novos parâmetro de sintonia/programação. Após ter feito os ajustes necessários apertar store.

Teclado

Acesso direto ao canal desejado em opção as teclas P+ e P-. Digite diretamente o número do canal desejado.

SAT/TV

Desativa o receptor para programação via satélite transferindo a recepção para os canais locais.

AFT

Auto Fine Tuning: Permite o constante ajuste de vídeo de seu receptor na melhor sintonia. Esta função já vem acionada de fábrica (opção on), podendo ser desligada (opção off).

Recall

Volta sempre ao último canal sintonizado. Por exemplo: Você está assistindo o canal 01 e muda para o canal 20. Ao pressionar a tecla RECALL volta para o canal 01.

FUNÇÃO / OPERAÇÃO

Canais favoritos (Fav 1 / Fav 2 / Fav 3 / Fav 4)

Acesso direto a 4 canais favoritos sem utilizar as teclas convencionais para seleção de outros canais. Para escolher seus canais favoritos basta sintonizar o primeiro canal e pressionar FAV1 por 3 segundos. Utilize o mesmo procedimento para seus 3 outros canais preferidos.

Timer

Desligamento automático do receptor em até 90 minutos.

- Pressione a tecla TIMER
- Ajuste o tempo de 20 a 90 minutos (aparecendo no display) na medida que se pressione a tecla repetidas vezes.

Para desligar o TIMER pressione a tecla até aparecer no display o número zero (0).

Mute

Reduz o volume de som. Para retornar ao volume anterior pressione novamente a tecla.

H/V

Troca de polarização. Todos os canais já vem pré-programados com a polarização correta. Somente utilizar esta função em caso de novos canais ou reprogramação do número do canal do display.

BW

Seleção de larguras de banda. Parâmetro de programação para seleção de canais de transponder cheio (27 Mhz) ou meio transponder (18MHz).

Skip

Função para remoção de canais. Um canal removido não é sintonizado ao utilizar as teclas CH+ e CH-, porém você ainda pode sintonizá-lo digitando o número correspondente nas teclas numéricas.

- Selecione o canal que você deseja remover
- Entre no modo programação (Menu+99)
- Pressione SKIP veja as opções "ON" / "."
- Selecione a opção "ON"
- Pressione STORE até a mensagem " -- " aparecer no visor.

Agora o canal selecionado foi removido de sua lista. Para retornar um canal removido à sua lista, digite o número do canal com o seu controle remoto e faça o mesmo procedimento acima, porém deixe o SKIP na opção "•".

FUNÇÃO / OPERAÇÃO

LNB

Sistema mono e gmultiponto é automático e já gravado na memória do seu receptor. Basta selecionar menu 99, pressionar a tecla LNB no controle remoto:

LNB Monoponto (L1)

Utilizado para um único receptor por antena.

LNB Multiponto (L2)

Utilizado para múltiplos receptores ligados na mesma antena em ambientes diferentes na mesma casa.

LNB Multiponto (L3)

Para mesma indicação acima de LNB 2, porém em casos em que o LNB está instalado de forma invertida, ou seja, de forma errada. Essa função exclusiva vai corrigir automaticamente prováveis erros em sua instalação de antena.

LNB Monoponto (L4)

Para a mesma indicação acima de LNB 1, porém em casos em que o LNB está instalado de forma invertida, ou seja, de forma errada. Essa função exclusiva vai corrigir automaticamente prováveis erros em sua instalação de antena.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Ricopeças assegura ao cliente comprador do Receptor Analógio Gigasat GS-3000 a garantia contra defeitos de material e/ou fabricação, desde que comprovado pela assistência técnica, pelo prazo de 180 dias a partir da data de aquisição do produto constante na nota fiscal de compra. Porém, em hipótese nenhuma, a Ricopeças será responsável por perdas, danos indiretos ou imediatos, nem se responsabilizará por reclamações de terceiros por perdas e danos, por defeitos causados por agentes da natureza, terceiros, ou pela negligência do usuário. A responsabilidade da Ricopeças limita-se a substituição das peças defeituosas, desde que decorrentes de condições normais de uso e identificados por técnicos autorizados pela Ricopeças. Não abra o equipamento, pois não há componentes que possam ser trocados pelo usuário. Se o problema ocorrer dentro do prazo de 180 dias, entre em contato com o SAC através do endereço de email ou telefone abaixo:

SAC

Telefone: (43) 3249 - 2323 **E-mail**: sac@ricopecas.com.br

TABELA DE CANAIS NO SATÉLITE STAR ONE C2

* Canais pré programados para monoponto. Para multiponto consulte a página 7 (tópico "LNB").

Canais de Televisão

Canal	Emissora	POL	POL	BW	Áudio	Monoponto
1	Globo	Н	18 v	W	5.8 MHz	1430
2	SBT	V	14 v	W	5.8 MHz	1416
3	TVE Rio	Н	18 v	W	5.8 MHz	1400
4	Rede TV	V	14 v	W	5.8 MHz	1370
5	TV Escola	Н	18 v	W	5.8 MHz	1380
6	Record	V	14 v	W	5.8 MHz	1296
7	Terra Viva	Н	18 v	W	5.8 MHz	1360
8	MTV	Н	18 v	W	5.8 MHz	1140
9	Bandeirantes	Н	18 v	W	5.8 MHz	1340
10	NBR	V	14 v	W	5.8 MHz	1120
11	Cultura - PR	Н	18 v	W	5.8 MHz	1320
12	Canção Nova	V	14 v	W	5.8 MHz	1084
13	Shop Tour	Н	18 v	W	5.8 MHz	1300
14	Futura	V	14 v	W	5.8 MHz	1060
15	Canal do Boi	Н	18 v	W	5.8 MHz	1280
16	Shop Time	V	14 v	W	5.8 MHz	1040
17	Rede Vida	Н	18 v	W	5.8 MHz	1260
18	Cultura - SP	V	14 v	W	5.8 MHz	1020
19	TV Aparecida	Н	18 v	W	5.8 MHz	1120
20	Record News	V	14 v	W	5.8 MHz	1000
21	Novo Canal	Н	18 v	W	5.8 MHz	1000
22	TV Esporte	V	14 v	W	5.8 MHz	980
23	Rit	V	14 v	W	5.8 MHz	1140
24	Agrosat	V	14 v	W	5.8 MHz	960
25	TV Câmara	Н	18 v	W	5.8 MHz	1060
26	Canal Rural	Н	18 v	W	5.8 MHz	980
27	Gazeta	Н	18 v	W	5.8 MHz	1040
28	Serviço	Н	18 v	W	5.8 MHz	1220
29	TV Senado	Н	18 v	W	5.8 MHz	1020
30	Serviço	Н	18 v	W	5.8 MHz	1240
31	TV Século 21	Н	18 v	W	5.8 MHz	1000

Canais de Rádio

Canal	Emissora	POL	POL	BW	Áudio	Monoponto
35	Rit Nossa Rádio	V	14 v	W	6.20 MHz	1140
36	Educativa FM	Н	18 v	W	6.20 MHz	1320
37	Rede Boa Nova	Н	18 v	W	6.20 MHz	1280
38	Aparecida AM	Н	18 v	W	6.20 MHz	1120
39	Canção Nova	Н	18 v	W	6.20 MHz	1084
40	Rádio Câmara	Н	18 v	W	6.20 MHz	1060
41	Rádio Senado	Н	18 v	W	6.20 MHz	1020
42	Rádio Rural AM	Н	18 v	W	6.20 MHz	0980



Produzido por: Flex Imp. Exp. Ind. e Com. Ltda. CNPJ: 22.798.094/0001-29 - Av. Buriti, 4821 Distrito Industrial - Manaus, AM - CEP: 69075-000 Indústria brasileira

Distribuido por: Ricopeças Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. CNPJ: 06.241.208/0001-89 - Rua Alício Francisco Mafra, 968 Jardim Tarobá - Cambé, PR - CEP: 86191-390

